

贝司特燃气壁挂炉售后服务配件价格表及上门服务收费标准

序号	零部件名称	单价(元)	备注
1	各类垫圈	2	处理干净零部件端面
2	喷嘴	5	喷嘴的种类需分清，切勿私自更改
3	风压管/商标牌/装饰片	10	连接风压管时，高低取压口分清
4	水泵卡片/水压开关卡片	10	勿漏装插片
5	高温保护器/点火感应针/旁通阀	30	高温保护器接触面上涂导热硅脂，接线无正负极
6	操作盖板定位圈/操作盖板/文丘里管	30	勿划伤盖板，风压嘴螺钉紧固
7	隔热底板/前板/侧板	30	保证其不破损，确认燃烧器上无灰尘
8	供暖/热水温度传感器	30	接触面上涂导热硅脂
9	彩屏贴纸/工程机贴纸/电源线	30	对齐按键和显示屏位置
10	风机后端盖（轴承）	40	调整风机同轴度
11	风压开关/点火器/补水阀	50	风压开关接线时中间端子空闲
12	水压开关	50	端子连接时无正负极之分
13	气阀接管组件	60	检测燃气泄露，比例阀端子有正负极之分
14	供暖进水管/热水进/出水管	60	处理干净零部件端面，保证不出现渗漏
15	水箱连接管/安全阀/旁通管	60	处理干净零部件端面，保证不出现渗漏
16	供暖出水管/138变压器	60	处理干净零部件端面，保证不出现渗漏
17	水压表/基板	70	水压表位置调齐
18	热水进水接头/供暖回水接头	70	选择正确的橡胶平垫和O型圈
19	水流传感器	80	选择正确的橡胶平垫
20	138连接线/外侧板/分气杆	80	保证接线不破损
21	底座	80	底板与底座安装时，靠上对齐
22	数码按键板	90	防护贴纸安装到位
23	面壳(普通)	100	更换后，需清洁外壳
24	188E控制器连接线	100	保证接线不破损
25	水路接头组件（老款）	150	选择正确的橡胶平垫和O型圈
26	蓝屏液晶普通按键板	160	防护胶片安装到位
27	彩晶玻璃（带外壳）	160	更换后，需清洁外壳
28	燃烧器18KW	180	用肥皂水检测端口是否燃气泄露
29	彩晶/彩屏触摸按键板	180	防护胶片安装到位
30	蓝晶液晶触摸按键板	180	防护胶片安装到位
31	燃烧器23KW	200	用肥皂水检测端口是否燃气泄露
32	燃烧器28KW	230	用肥皂水检测端口是否燃气泄露
33	风机部装	250	出烟口与烟管安装良好
34	膨胀水箱6L	280	选择正确规格
35	膨胀水箱8L	320	选择正确规格
36	220V直流燃气比例阀	350	用肥皂水检测端口是否燃气泄露
37	138控制板	400	拨码调试正确
38	188E控制板	450	区分交流阀和直流阀，拨码调试正确
39	X1NHU水泵	450	O型圈选择正确
40	SIT燃气比例阀	550	用肥皂水检测端口是否燃气泄露
41	W1L0水泵63W	600	选择正确的O型圈
42	双管热交换器18KW	650	端面处理干净，使用正确的垫片
43	W1L0水泵82W	650	选择正确的O型圈
44	双管热交换器23KW	700	端面处理干净，使用正确的垫片
45	双管热交换器28KW	800	端面处理干净，使用正确的垫片